

Service

Bulletin no: S021
Datum: 15/04/1998
Vestiging: Emmeloord

Onderwerp: Programmeren nieuw model Futurmat Rimini espressomachine zonder programma schakelaar.

- 1 Sluit het apparaat aan.
- 2 Vul de boiler met de hand tot halverwege het peilglas met knop A
- 3 Zet het apparaat uit, met knop B naar H
- 4 Druk de continu knop C van het linker bedieningspaneel in en blijf deze indrukken.
- 5 Zet het apparaat aan met knop B, stand G. De continu knop C blijven indrukken tot dat het rode ledje boven de knop uit gaat (na ongeveer 5 seconden). Nu is de machine klaar voor programmeren.
- 6 Druk de knop in welke je wilt instellen; bv 1 klein kopje D, kopje eronder; knop D indrukken tot dat de pomp aanslaat en dan loslaten; knop D weer indrukken als de juiste hoeveelheid is bereikt.
- 7 Alle overige knoppen (groepen) op de zelfde wijze programmeren.
- 8 Wanneer je gereed bent met programmeren, de machine uitzetten met knop B naar H en daarna weer aan op stand E.





Service

Bulletin no: S021
Datum: 15/04/1998
Vestiging: Emmeloord

Storing: Ledjes op beide panelen knipperen.

- 1 Machine uitschakelen met knop B naar H
- 2 Continu knop C linker paneel indrukken en vast houden
- 3 Machine aan met knop B op G nu gaat na ongeveer 5 seconden het ledje van het linker paneel zwakker knipperen
- 4 Druk de toetsen D en F tegelijk in en laat ze los. De machine is nu gereset, de pomp slaat aan en de ledjes gaan uit
- 5 Wanneer het niet in 1 keer lukt, bovenstaande herhalen

Opmerking:

Knipperende ledjes kunnen ook aan geven dat de doseertellers defect zijn.

- A Kunststof wielletjes in tellers staan vast.
- B Aarde los van teller.
- C Voedingsdraadje los (groen of rood).