


Nr.: 0.11-1  
Standard  
E 1 - E 80  
230V 1N~ 50/60Hz



**Q1** Wartungsschalter  
**S0** Aus-Taster  
**S1** Ein-Taster  
**TK** Thermokontakt  
**FM** Fischbach-Scheibenanker-Motor

**U1/U2** Hauptwicklung  
**Z1/Z2** Hilfswicklung  
**C** Kondensator  
**K** Motorschütz  
**F** Sicherungen  
**L1/N/PE** Zuleitungen

\* Aderkennzeichnung

\*\* Klemmnummern am Wartungsschalter (nur in Ventilatormodulen, ansonsten als Zubehör)